
Ottica Geometrica


Ipotesi dell'ottica geometrica:

In un mezzo trasparente, omogeneo e isotropo, la radiazione elettromagnetica si propaga senza deviare per effetto della presenza di ostacoli.


- ⇒ Si trascurano gli effetti di diffrazione.
- ⇒ Si ha una **propagazione a raggi**, che in presenza di mezzi materiali è determinata esclusivamente dalle leggi di Snell.



onda piana




onda sferica



$$\theta_i = \theta_r$$

$$n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t$$

Prisma



Le relazioni tra gli angoli del prisma sono:

$$\sin i = n \sin r \qquad \sin i' = n \sin r'$$

$$r + r' = \alpha \qquad \delta = (i - r) + (i' - r') = i + i' - \alpha$$

dove:

 α = angolo di apertura

 δ = angolo di deviazione

Si ha la deviazione minima δ_{min} quando:

$$\frac{d\delta}{di} = 0 \implies \frac{d\delta}{di} = 1 + \frac{di'}{di} = 0 \implies \frac{di'}{di} = -1$$

Dalle relazioni di Snell:

$$\cos i \, di = n \cos r \, dr$$
 $\cos i' \, di' = n \cos r' \, dr'$

Inoltre:


$$r + r' = \alpha \implies dr = -dr'$$

$$\Rightarrow \frac{di'}{di} = -\frac{\cos i \cos r'}{\cos i' \cos r} = -1$$

$$\Rightarrow \frac{i = i' \quad r = r'}{\sin i' \cos r}$$

A deviazione minima:

$$i = i$$
'
 $r = r$ '



$$r = \frac{\alpha}{2} \qquad 2i = \delta_{\min} + \alpha$$

$$\Rightarrow n = \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{\sin \left[\left(\delta_{\min} + \alpha \right) / 2 \right]}{\sin \left(\alpha / 2 \right)}$$

Misura sperimentale di n:

- 1) Si determina sperimentalmente δ_{min} per una lunghezza d'onda;
- 2) Da δ_{\min} si calcola n.

In generale l'indice di rifrazione del prisma dipende da λ . Dalla formula dei dielettrici, trascurando l'assorbimento Γ :

$$n^2 = 1 + \frac{k}{\omega_0^2 - \omega^2} \qquad \text{(dove: } \gamma = 0\text{)}$$

Assumendo $\omega \ll \omega_0$:

$$n = \left(1 + \frac{k}{\omega_0^2 - \omega^2}\right)^{\frac{1}{2}} \cong 1 + \frac{k/2}{\omega_0^2 - \omega^2} = 1 + \frac{k}{2\omega_0^2} \frac{1}{1 - \omega^2 / \omega_0^2} \cong 1 + \frac{k}{2\omega_0^2} \left(1 + \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right) = 1 + \frac{k}{2\omega_0^2} \left(1 + \frac{4\pi^2 c^2}{\omega_0^2 \lambda^2}\right)$$

$$n = k_1 + \frac{k_2}{\lambda^2}$$
 Formula di Cauchy

La **dispersione D** è la variazione della deviazione minima con la lunghezza d'onda:

$$D = \frac{d\delta}{d\lambda} = \frac{d\delta}{dn} \frac{dn}{d\lambda}$$


A deviazione minima:

$$\frac{dn}{d\delta} = \frac{d}{d\delta} \left(\frac{\sin\left[\left(\delta_{\min} + \alpha\right)/2\right]}{\sin\left(\alpha/2\right)} \right) = \frac{\cos\left[\left(\delta_{\min} + \alpha\right)/2\right]}{2\sin\left(\alpha/2\right)}$$

$$\frac{dn}{d\lambda} = \frac{d}{d\lambda} \left(k_1 + \frac{k_2}{\lambda^2} \right) = -\frac{2k_2}{\lambda^3}$$

$$\Rightarrow D = \frac{d\delta}{d\lambda} = -\frac{2\sin(\alpha/2)}{\cos[(\delta_{\min} + \alpha)/2]} \frac{2k_2}{\lambda^3} \propto \frac{1}{\lambda^3}$$


Il violetto risulta più deviato del rosso.



Principio alla base del funzionamento dello **spettrometro** e del **monocromatore a prisma**.

Componenti ottici basati sulla riflessione Specchio sferico

- Superficie sferica ideale totalmente riflettente.
- Approssimazione dell'ottica geometrica.
- Approssimazione parassiale: i raggi che incidono sulla superficie sono concentrati in una piccola zona intorno all'asse.



$$\beta = \theta_i + \alpha_1$$
 $\alpha_2 = \beta + \theta_r$ \Rightarrow $\alpha_1 + \alpha_2 = 2\beta$

Nella approssimazione parassiale, approssimando gli angoli alle tangenti:

$$\alpha_1 \cong tg \ \alpha_1 = \frac{h}{p}$$
 $\alpha_2 \cong tg \ \alpha_2 = \frac{h}{q}$ $\beta \cong tg \ \beta = \frac{h}{r}$

$$\Rightarrow \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{2}{r}$$
 Legge degli specchi

$$f = \frac{r}{2}$$
 = Distanza focale dello specchio


$$\boxed{\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f}}$$

Raggi principali sono quelli per cui:

1:
$$p = f \rightarrow q = \infty$$

2:
$$p = \infty \rightarrow q = f$$

$$3: p = 2f \rightarrow q = 2f = r$$




Per convenzione: r > 0 per lo specchio concavo, r < 0 per lo specchio convesso.

Specchio concavo: i raggi convergono fisicamente nel fuoco o nel centro.

<u>Specchio convesso</u>: i raggi sembrano provenire dal fuoco o dal centro, che sono posti dietro lo specchio.


P.Taroni_FSII – 22

6



Lo specchio concavo produce:

- un'immagine reale e capovolta per p > f
- un'immagine virtuale e diritta per p < f.



Lo <u>specchio convesso</u> produce un'**immagine virtuale** e **diritta**.


Nell'ottica geometrica, l'immagine di un oggetto è la replica identica, a parte un fattore di scala detto ingrandimento M:

$$M = \frac{a'b'}{AB} = \frac{q}{p}$$

[a'b']AB = (r-q)/(p-r)Si ricava r dalla legge degli specchi e si sostituisce]

Componenti ottici basati sulla rifrazione **Diottro sferico**

Rifrazione su una superficie sferica.




$$\beta = \theta_t + \alpha_2$$
 $\theta_i = \beta + \alpha_1$ $n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t$

In approssimazione parassiale, per piccoli angoli:


$$n_1 \theta_i \cong n_2 \theta_t$$
 $\alpha_1 \cong \frac{h}{p}$ $\alpha_2 \cong \frac{h}{q}$ $\beta \cong \frac{h}{r}$
 $n_2 (\beta - \alpha_2) = n_1 (\beta + \alpha_1)$


$$\Rightarrow \frac{n_1}{p} + \frac{n_2}{q} = \frac{n_2 - n_1}{r}$$
 Formula del diottro sferico

A differenza dello specchio, il diottro ha due punti focali:




a) Formazione di immagini reali e virtuali con diottri positivi (convessi) e negativi (concavi).





b) Formazione di immagini di oggetti estesi



Ricavando r dalla legge del diottro:


$$r = \frac{\left(n_2 - n_1\right)pq}{n_1q + n_2p}$$


$$\Rightarrow M = \frac{a'b'}{AB} = \frac{q-r}{p+r} = \frac{n_1q}{n_2p}$$

Diottro piano $(r \rightarrow \infty)$


$$r \rightarrow \infty \implies M = -1$$

⇒ Oggetto e immagine sono sempre di verso concorde (immagine virtuale e diritta).





Lente sottile



Combinando le equazioni di due diottri:

$$\frac{n_1}{p} + \frac{n_2}{q'} = \frac{n_2 - n_1}{r_1}$$

$$\frac{n_2}{L - q'} + \frac{n_1}{q} = \frac{n_1 - n_2}{r_2}$$

Consideriamo una **lente sottile**, dove: $L \le p$, q, q':

$$\frac{n_1}{p} + \frac{n_1}{q} = \frac{n_2 - n_1}{r_1} + \frac{n_1 - n_2}{r_2}$$

Se la lente è in aria: $n_1 = 1$

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = (n-1)\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$$

La lente ha due fuochi uguali e in posizione simmetrica:

$$p = \infty \qquad \frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$$
$$q = \infty \qquad \frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$$

11

Se f è la lunghezza focale:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f}$$

Legge delle lenti sottili

Si hanno diversi tipi di lenti:

• biconvessa

$$r_1 > 0 \quad r_2 < 0 \quad f > 0$$

• pianoconvessa

$$r_1 = \infty \quad r_2 < 0 \quad f > 0$$

• biconcava

$$r_1 < 0 \quad r_2 > 0 \quad f < 0$$

• pianoconcava

$$r_1 = \infty$$
 $r_2 > 0$ $f < 0$


• menisco

$$r_1 > 0$$
 $r_2 > 0$
 $f > 0$ o $f < 0$ (dipende da r_1 e r_2)




Lente convergente (f > 0):

- immagine reale e capovolta, se p > f,
- immagine virtuale e diritta, se p < f.



Lente divergente (f < 0): l'immagine è sempre virtuale.



L'ingrandimento dell'immagine è sempre:

$$M = \frac{q}{p}$$


Componendo più lenti sottili a contatto si ottiene una *lente sottile equivalente* la cui focale risulta:

$$\frac{1}{f} = \sum_{i} \frac{1}{f_i}$$

dove le focali vanno sommate con il loro segno.

Caso limite: $r_x = \infty \implies$ Lente cilindrica

Trasforma un cerchio in una linea.



Aberrazioni

cromatica


- n funzione di λ

• sferica

- non in approssimazione parassiale
- lente non sottile


astigmatica

- curvatura diversa secondo due assi



Aberrazione astigmatica:


- Direzioni corrispondenti a curvature diverse vanno a fuoco a distanze diverse.
- Si osserva per oggetti posti fuori dall'asse ottico.




 $P.Taroni_FSII-22 \\$

Occhio umano

- Il *cristallino* è una lente biconvessa, <u>convergente</u>, con:
 - $-n \cong 1.4-1.45$
 - Tipicamente: $r_1 \cong 10 \text{ mm}$ e $r_2 \cong 6 \text{ mm}$.
- Ha focale variabile grazie ai muscoli ciliari che ne variano i raggi di curvatura.
- La deformabilità consente l'accomodamento, cioè la formazione di immagini reali e capovolte sulla retina per oggetti posti a distanze che variano tra:
 - Punto prossimo: $d_P \cong 15\text{-}25 \text{ cm}$
 - Punto remoto: $d_R \rightarrow \infty$.
- **Ipermetrope** (presbite):
 - $d_P > 25$ cm, cristallino poco convergente
 - Richiede una correzione con lente convergente




- Miope:
 - $d_R < \infty$, cristallino troppo convergente
 - Richiede una correzione con lente divergente.



Effetti di diffrazione

- Una lente fa convergere nel punto di fuoco un fascio di raggi paralleli.
- ⇒ La lente forma nel punto di fuoco l'immagine di una sorgente all'infinito.
- La figura di diffrazione di Fraunhofer si osserva nella appossimazione che l'apertura sia a distanza infinita (raggi paralleli).
- ⇒ Ponendo un'apertura davanti a una lente, nel fuoco della lente si osserva la figura di diffrazione di Fraunhofer dell'apertura.



- L'effetto di diffrazione è quello di trasformare il punto focale dell'ottica geometrica in una figura di diffrazione.
- ⇒ Tenendo conto degli effetti di diffrazione intrinseci nel fatto che la lente ha una apertura finita, l'immagine che si ottiene con una lente non sarà mai una replica perfetta dell'oggetto.
- Un sistema ottico al cui interno si assumono le leggi dell'ottica geometrica e i cui effetti di diffrazione sono determinati dalle aperture del sistema si dice **limitato** per diffrazione.

16